

Übersetzungstabelle für den TRF 415/MS/MSX

HZ	96T	97T	98T	99T	100T	101T	102T	103T	104T	105T
Ritzel										
25T	8,40	8,49	8,57	8,66	8,75	8,84	8,92	9,01	9,10	9,19
26T	8,08	8,16	8,24	8,33	8,41	8,50	8,58	8,66	8,75	8,83
27T	7,78	7,86	7,94	8,02	8,10	8,18	8,26	8,34	8,42	8,51
28T	7,50	7,58	7,65	7,73	7,81	7,89	7,97	8,05	8,12	8,20
29T	7,24	7,32	7,39	7,47	7,54	7,62	7,69	7,77	7,84	7,92
30T	7,00	7,07	7,14	7,22	7,29	7,36	7,44	7,51	7,58	7,66
31T	6,77	6,84	6,91	6,98	7,05	7,13	7,20	7,27	7,34	7,41
32T	6,56	6,63	6,70	6,77	6,83	6,90	6,97	7,04	7,11	7,18
33T	6,36	6,43	6,49	6,56	6,63	6,69	6,76	6,83	6,89	6,96
34T	6,18	6,24	6,30	6,37	6,43	6,50	6,56	6,63	6,69	6,76
35T	6,00	6,06	6,12	6,19	6,25	6,31	6,37	6,44	6,50	6,63
36T	5,83	5,89	5,95	6,01	6,08	6,14	6,20	6,26	6,32	6,38
37T	5,67	5,73	5,79	5,85	5,91	5,97	6,03	6,09	6,15	6,21
38T	5,53	5,58	5,64	5,70	5,76	5,81	5,87	5,93	5,99	6,04
39T	5,38	5,44	5,50	5,55	5,61	5,66	5,72	5,78	5,83	5,89
40T	5,25	5,30	5,36	5,41	5,47	5,52	5,58	5,63	5,69	5,74
41T	5,12	5,18	5,23	5,28	5,34	5,39	5,44	5,50	5,55	5,60
42T	5,00	5,05	5,10	5,16	5,21	5,26	5,31	5,36	5,42	5,47
43T	4,88	4,93	4,99	5,04	5,09	5,14	5,19	5,24	5,29	5,34
44T	4,77	4,82	4,87	4,92	4,97	5,02	5,07	5,12	5,17	5,22
45T	4,67	4,72	4,76	4,81	4,86	4,91	4,96	5,01	5,06	5,10
46T	4,57	4,61	4,66	4,71	4,76	4,80	4,85	4,90	4,95	4,99
47T	4,47	4,51	4,56	4,61	4,65	4,70	4,75	4,79	4,84	4,89
48T	4,38	4,42	4,46	4,51	4,56	4,60	4,65	4,69	4,74	4,79

Die Interne Untersetzung des TRF 415/MS/MSX ist 2,1875