

Übersetzungstabelle für den TRF 416

HZ	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Ritzel										
25	7.89	7.97	8.06	8.14	8.22	8.30	8.38	8.47	8.55	8.63
26	7.59	7.67	7.75	7.82	7.90	7.98	8.06	8.14	8.22	8.30
27	7.31	7.38	7.46	7.54	7.61	7.69	7.76	7.84	7.92	7.99
28	7.05	7.12	7.19	7.27	7.34	7.41	7.49	7.56	7.63	7.71
29	6.80	6.87	6.94	7.02	7.09	7.16	7.23	7.30	7.37	7.44
30	6.58	6.64	6.71	6.78	6.85	6.92	6.99	7.06	7.12	7.19
31	6.36	6.43	6.50	6.56	6.63	6.70	6.76	6.83	6.89	6.96
32	6.17	6.23	6.29	6.36	6.42	6.49	6.55	6.61	6.68	6.74
33	5.98	6.04	6.10	6.17	6.23	6.29	6.35	6.41	6.48	6.54
34	5.80	5.86	5.92	5.98	6.04	6.10	6.17	6.23	6.29	6.35
35	5.64	5.70	5.75	5.81	5.87	5.93	5.99	6.05	6.11	6.17
36	5.48	5.54	5.59	5.65	5.71	5.77	5.82	5.88	5.94	5.99
37	5.33	5.39	5.44	5.50	5.55	5.61	5.67	5.72	5.78	5.83
38	5.19	5.25	5.30	5.35	5.41	5.46	5.52	5.57	5.62	5.68
39	5.06	5.11	5.16	5.22	5.27	5.32	5.37	5.43	5.48	5.53
40	4.93	4.98	5.03	5.09	5.14	5.19	5.24	5.29	5.34	5.39
41	4.81	4.86	4.91	4.96	5.01	5.06	5.11	5.16	5.21	5.26
42	4.70	4.75	4.80	4.84	4.89	4.94	4.99	5.04	5.09	5.14
43	4.59	4.64	4.68	4.73	4.78	4.83	4.87	4.92	4.97	5.02
44	4.48	4.53	4.58	4.62	4.67	4.72	4.76	4.81	4.86	4.90
45	4.38	4.43	4.48	4.52	4.57	4.61	4.66	4.70	4.75	4.80
46	4.29	4.33	4.38	4.42	4.47	4.51	4.56	4.60	4.65	4.69
47	4.20	4.24	4.28	4.33	4.37	4.42	4.46	4.50	4.55	4.59
48	4.11	4.15	4.20	4.24	4.28	4.32	4.37	4.41	4.45	4.50

Die Interne Untersetzung des TRF 416 ist

2.055

Untersetzung = $\frac{\text{HZ}}{\text{Ritzel}} \times 2.055 : 1$