

Übersetzungstabelle für den TRF 415MR/MSXX/TA05/R/MS

Neues 18er Centerpulley

HZ	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Ritzel										
25	7.68	7.76	7.84	7.92	8.00	8.08	8.16	8.24	8.32	8.40
26	7.38	7.46	7.54	7.62	7.69	7.77	7.85	7.92	8.00	8.08
27	7.11	7.19	7.26	7.33	7.41	7.48	7.56	7.63	7.70	7.78
28	6.86	6.93	7.00	7.07	7.14	7.21	7.29	7.36	7.43	7.50
29	6.62	6.69	6.76	6.83	6.90	6.97	7.03	7.10	7.17	7.24
30	6.40	6.47	6.53	6.60	6.67	6.73	6.80	6.87	6.93	7.00
31	6.19	6.26	6.32	6.39	6.45	6.52	6.58	6.65	6.71	6.77
32	6.00	6.06	6.13	6.19	6.25	6.31	6.38	6.44	6.50	6.56
33	5.82	5.88	5.94	6.00	6.06	6.12	6.18	6.24	6.30	6.36
34	5.65	5.71	5.76	5.82	5.88	5.94	6.00	6.06	6.12	6.18
35	5.49	5.54	5.60	5.66	5.71	5.77	5.83	5.89	5.94	6.00
36	5.33	5.39	5.44	5.50	5.56	5.61	5.67	5.72	5.78	5.83
37	5.19	5.24	5.30	5.35	5.41	5.46	5.51	5.57	5.62	5.68
38	5.05	5.11	5.16	5.21	5.26	5.32	5.37	5.42	5.47	5.53
39	4.92	4.97	5.03	5.08	5.13	5.18	5.23	5.28	5.33	5.38
40	4.80	4.85	4.90	4.95	5.00	5.05	5.10	5.15	5.20	5.25
41	4.68	4.73	4.78	4.83	4.88	4.93	4.98	5.02	5.07	5.12
42	4.57	4.62	4.67	4.71	4.76	4.81	4.86	4.90	4.95	5.00
43	4.47	4.51	4.56	4.60	4.65	4.70	4.74	4.79	4.84	4.88
44	4.36	4.41	4.45	4.50	4.55	4.59	4.64	4.68	4.73	4.77
45	4.27	4.31	4.36	4.40	4.44	4.49	4.53	4.58	4.62	4.67
46	4.17	4.22	4.26	4.30	4.35	4.39	4.43	4.48	4.52	4.57
47	4.09	4.13	4.17	4.21	4.26	4.30	4.34	4.38	4.43	4.47
48	4.00	4.04	4.08	4.13	4.17	4.21	4.25	4.29	4.33	4.38

Die Interne Übersetzung des TRF 415MR/MSXX/TA05/R/MS ist

2.00

Übersetzung = HZ x 2.00 : 1

Ritzel