

# Übersetzungstabelle für den TRF 501X

## Neue 18er/ 37er Kombination

HZ	96
Ritzel	
25	7.89
26	7.59
27	7.31
28	7.05
29	6.80
30	6.58
31	6.37
32	6.17
33	5.98
34	5.80
35	5.64
36	5.48
37	5.33
38	5.19
39	5.06
40	4.93
41	4.81
42	4.70
43	4.59
44	4.48
45	4.39
46	4.29
47	4.20
48	4.11

**Die Interne Untersetzung des TRF 501X ist**

**2.0555**

**Untersetzung =  $\frac{\text{HZ}}{\text{Ritzel}} \times 2.0555 : 1$**